

Laser Unit reinigen

Open de voorklep van de machine



Neem hierna de cleaner (borstel) uit de houder.

Let op: De stok past er maar op 1 manier in!!



Elke kleur 6x doorhalen met de cleaner

Let op: Bij de laatste haal, helemaal tot achter

En dan 1 in beweging eruit trekken

De Laser Unit is nu gereinigd.

