




## Tellerstanden uitdraaien MPC 03 serie

Druk op de toets waar '123' op geschreven staat.




Ga naar 'Systeeminstellingen'.





Ga naar 'Beheerderstoepassingen' en selecteer dan 'Teller weergeven/afdrukken'.



Druk nu op 'Tellerlijst afdrukken'.

